

# ANALOGIC THERMOSTAT


## INSTRUCTION MANUAL



# FONCTIONNEMENT

FR

## Présentation



## Fonctions


- Bouton Marche / Arrêt
- Diode LED (Indicateur de fonctionnement)

## Modes de Fonctionnement

Mode	Etat du voyant
Mise en marche et démarrage à 45°C (appuyer une fois sur le bouton 🕒)	Voyant jaune
Température de fonctionnement 60°C (appuyer deux fois sur le bouton 🕒)	Voyant rouge
Mode de fonctionnement 2 heures à 60°C (tenir appuyer le bouton 🕒)	Voyant intermittent
Arrêt (appuyer trois fois sur le bouton 🕒)	Voyant éteint

# OPERATION





## Presentation



## Functions


- On / off button
- LED diode.

## Operating mode

Mode	Status LED
On at temperature 45° C (one click at  button)	Yellow LED
Operating at temperature of 60°C (two click at  button)	Red LED
2 hour timer mode at temperature of 60° C(keep pressed  button)	Intermittent LED
Off (three click at  button)	LED off

# FUNZIONAMENTO

## Presentazione



## Funzioni


- Pulsante di Avvio / Arresto
- Spia di stato per indicare la modalità di funzionamento.

## Modalità di funzionamento

Modalità	Spia di stato
Avvio ed accensione a 45° C (cliccando una volta sul pulsante ⏻)	Spia gialla
Temperatura di funzionamento 60° C (cliccando due volte sul pulsante ⏻)	Spia rossa
Modalità funzionamento 2 ore a 60°C (tenendo premuto il pulsante ⏻)	Spia pulsante
Arresto (cliccando tre volte sul pulsante ⏻)	Spia spenta

# FUNCIONAMIENTO




## Presentación



## Funciones

- Botón de Inicio/Detención.
- Indicador de estado para indicar el modo de funcionamiento

## Modalidad de funcionamiento

Modo	Indicador de estado
Inicio y encendido a 45° C (pulsando una vez en el botón  )	Indicador amarillo
Temperatura de funcionamiento 60° C (pulsando dos veces en el botón  )	Indicador rojo
Modo de funcionamiento 2 horas a 60°C (manteniendo pulsado el botón)	Indicador parpadeante
Detención (pulsando tres veces en el botón  )	Indicador apagado

DELTACALOR s.r.l.  
Via al fabbricone 6

23801 Calolziocorte (LC) Italia